Lägg till import av Abelko IMSE UltraBase larm till Nimbus

UltraBase kan skicka larmhändelser till Nimbus via mail (SMTP). Nimbus har en inbyggd mailserver vilket gör det enkelt konfigurera både Nimbus och UltraBase. I Nimbus version 3.00.24 och uppåt finns ett bättre stöd för UltraBase och denna instruktion gäller den versionen eller senare.

Nimbus installeras på någon centralt placerad server eller arbetsstation och kan ta emot larm-mail från flera UltraBase. Larm kan sedan enkelt vidarebefordras som ex SMS, E-post, SOSAB, MiniCall etc.

Konfiguration av IMSE UltraBase

Lägg till en E-postserver

Välj Kommunikation -> E-postserver -> Skapa ny

UltraBase20	4	Järpstigen 10, Bårstabergen ASAC224			
🔺 🛒 📊	兪	<i>/</i> o°	?		
E-postserver					
Skapa ny 🗐					
Nimbus					
Servernamn Nimbus					
Server 10.208.7.18	Port Avsi 25 4_J	ändare larpstigen10_ASAC224_10.4.1	10.104@telge.se		
Autentisering Användarnamn Från ∽	Lösenord				
Valbara inställningar					-
			Skicka testmail	Radera	Spara
Information					
Antal köade larmutskick 0					
Antal köade loggutskick 0					
					Rensa utskick

Servernamn:	Nimbus	Här kan man välja i princip vilket namn man vill
Server:	<i>x.x.x.x</i>	IP-adressen till den server som har Nimbus installerat
Port:	25	Denna port är per default 25, men om man har flera olika system som mailar in till Nimbus är det lämpligt lägga dem på olika portar, ex: <i>UltraBase på 10025</i> <i>Fidelix på 10026</i> <i>WebPort på 10027</i> osv. I annat fall kommer Nimbus få svårt veta vilken avkodningsalgoritm som ska användas för mail som kommer in och man kan få konstiga resultat.
Avsändare:	valfritt	Strukturen på avsändaren är väsentlig om man har flera IMSE Ultrabase som mailar in och man vill kunna skilja på dem. Per default så kommer avsändaradressen att hamna i Nimbus på fält <i>Area [t1]</i> och kan därför användas som filterkriteria i profilerna. Ex på avsändare: <i>as01@domain.se</i> <i>as02@domain.se</i> <i>as03@domain.se</i>

I exemplet ovan har man valt att använda en struktur som ger en del nyttig information om placering och annat för enkel filtrering i larmruttprofilerna i Nimbus: *område_adress_apparatskåp_IP-adress@telge.se*

Autentisering: från

Lägg till en mottagare

Kommunikation -> Mottagare -> Ny mottagare

Redigera mottagare	×
Namn Nimbus	
E-post	
nimbus@telge.se	
E-postserver Nimbus V	
Avbryt Spara	

Namn: Nimbus Här kan man välja i princip vilket namn man vill

E-post: valfritt Alla mail som kommer in till Nimbus försöker Nimbus tolka som larm och ignorerar därför den ursprungliga mottagaradressen. Nimbus kan dock konfigureras till att placera mottagaradressen i något textfält, t ex till fältet Namn [t3] och kan då användas som filterkriteria i profilerna

E-postserver: Nimbus Måste vara den e-postserver man nyss lade upp

Skapa larmgrupper

Larm - > Larmgrupper- > Ny larmgrupp

Skapa en larmgrupp och markera de prioriteter som ska skickas vidare till Nimbus, i nedanstående exempel så har man gjort tre larmgrupper, *A-larm*, *B-larm* och *C-larm*.



Namn:	B-larm	Här kan man välja i princip vilket namn man vill vanligast är att man använder prioriteten
Språk:	Svenska	Här är det viktigt man inte byter språk, alternativt gör likadant på både engelska och svenska eftersom de kan ha olika format
Тур:	Eget format	Nimbus behöver ha ett eget format enligt nedanstående för att kunna tolka ut informationen på rätt sätt från mailet. Välj den svenska flaggan.
Ämne:		För att Nimbus ska veta vilken avkodningsalgoritm som ska användas måste ämnesraden (subject) ha följande format (kopiera texten till UltraBase):
		Nimbus-UB: [TYPE], [ALARM_NAME], [ACTIVITY], [VALUE], [ACK_SIGN]
Brödtext:		Det här är den text som hamnar i mailets body och måste följa ett givet format för att Nimbus ska kunna tolka ut relevant information (kopiera texten till UltraBase):
		DATE:[DATE][LF]TYPE:[TYPE][LF]INDEX:[INDEX][LF]TYPE_NUMBER:[TYPE_NUMBER][LF]FU LL_NAME:[FULL_NAME][LF]FULL_APP_NAME:[FULL_APP_NAME][LF]APP_NAME:[APP_NA ME][LF]CHANNEL_NAME:[CHANNEL_NAME][LF]ALARM_NAME:[ALARM_NAME][LF]ALAR M_MSG:[ALARM_MSG][LF]ALARM_PRIO:[ALARM_PRIO][LF]ACTIVITY:[ACTIVITY][LF]VALU E:[VALUE][LF]ACK_SIGN:[ACK_SIGN][LF]MODULE_NAME:[MODULE_NAME][LF]MODULE_ ADDRESS:[MODULE_ADDRESS][LF]MACADDRESS:[MACADDRESS][LF]LOG_NAME:[LOG_NA ME][LF]WEB_ADDRESS:[WEB_ADDRESS][LF]
Larm-		Här väljer man de prioriteter som associeras med denna larmgrupp

Konfigurera larmutskick

Välj Larm -> Larmutskick. Klicka på 'plus'-ikonen för att lägga till mottagaren Nimbus.

Ny larmmottagare		×
Mottagare Nimbus ∽		
Ny mottagare	Avbryt	Lägg till

Larmutskick					
Larmgrupp	Information	Mottagare	Kontaktinformation	Redigera	Ta bort
A-larm	i	ò			
		Nimbus	nimbus@telge.se	2	×
B-larm	í.	ò			
		Nimbus	nimbus@telge.se		×
Alla larm	í.	Ġ			
Alla händelser	í.	ò			
C-larm	í.	ò			
		Nimbus	nimbus@telge.se		×

I ovanstående exempel så skickas larm via tre larmgrupper (A-, B- och C-larm). Oavsett hur man gör gruppindelningen så skickas alltid larmprioritet med via [ALARM_PRIO] och kan således användas som filter i Nimbus.

Konfiguration av Nimbus

Lägg till SCADA Import

Starta Nimbus Explorer och gå in på Inställningar->SCADA Import.

🚇 Nimbus - SCADA import	
SCADA System	ABB 800xA
Lägg till SCADA import >	ABB Freelance
Ta bort markerad SCADA import	ABB MasterPiece
	ABB MicroSCADA
	Abelko IMSE WebMaster / Ultrabase 30
	Bastec BASx
	Beijer Electronics E-/E1000-series/iX devices
	Bravida Integra
	Cerberus Algorex
	Cerberus CSDL
	Collectric Collibri
	Diana Control Diana
	Energo WebSystem SMTP (Niagara)
	Fidelix FX-2025
	Generic File

Välj SCADA System -> Lägg till SCADA Import -> Abelko IMSE WebMaster / Ultrabase 30.

Nimbus Server behöver startas om efter att SCADA import lagts till.

Brandvägg i servern

Lägg till en brandväggsregel för den port som används (den är default 25, se nedan för att eventuellt byta port i Nimbus).

Enklast är att göra en regel som tillåter processen *NimServer.exe* att agera TCP-server. Tänk på att även eventuellt antispam-filter kan störa mailtrafiken från UltraBase till Nimbus.

Byta portnummer

Om man vill byta portnummer så öppnar man Nimbus_Server.ini med Notepad.

Ini-filen ligger i projekt-mappen som visas längst ner till höger i Nimbus Explorer. Högerklicka på sökvägen för att öppna utforskaren direkt i mappen.

Leta reda på sektionen [TCPIP], avmarkera parametern SpecificPortForSMTP_IMSE och ange det nya portnumret.



Efter att Nimbus_Server.ini är sparat så måste Nimbus Server startas om.

Skicka testmail

Börja med att öppna debug-fönstret i Nimbus via Logg -> Visa debugfönstret

Gå in i UltraBase på Kommunikation -> E-postserver -> Skicka testmail och skicka ett testmail

			Nimbus - Debug		x
Arkiv	Filter				
	Källa/Des	Tid	Data		
→ T	SCADA	08:09:42.817	220 trosoft.se Nimbus Mail server ready (for systemid 7) (your IP is 10.4.10.104:53726)<13><10	Þ	
€	SCADA	08:09:42.817	EHLO localhost<13><10>		
→ T	SCADA	08:09:42.833	500 syntax error<13><10>		
•	SCADA	08:09:42.833	HELO localhost<13><10>		
🔿 T	SCADA	08:09:42.833	250 trosoft.se<13><10>		
•	SCADA	08:09:42.849	MAIL FROM:<4_Jarpstigen10_ASAC224_10.4.10.104@telge.se><13><10>		
🔿 T	SCADA	08:09:42.849	250 OK<13><10>		
T	SCADA	08:09:42.849	HCPT_TU:<4_Jarpstigen10_ASAU224_10.4.10.104@telge.se><13><10>		
7 I	SLADA	08:09:42.864	250 UK<13><10>		
5	SLADA	08:09:42.864			
Z I	SLADA	08:09:42.864	354 Start mail input; end with <urle>.<urle><13><10></urle></urle>		
Σ	SLADA	08:09:42.880	Diate: Tue, 30 Mar 2021 08:03:42 +0200(13)<10>		
Σ	SCADA	08:03:42.342	Diate: Tue, 30 Mar 2021 06:03:42 +02004 T3>4 T0>		
2	SCADA	00.03.42.342	To: 4 Jarostiaon10 ACAC224_10.4.10.104@telge.set132(10)		
2	SCADA	00.03.42.342	Tu: 4_dapsigenTu_AbAC224_Tu:4.Tu:Tu4@leige.sexTb2XTu2 Subject: Test_mail/12x/10x		
2	SCADA	00.03.42.342	Z.Milailan Abalka W/MUltra SMTP Mailer/135/105		
2	SCADA	08:09:42:342	Z13Z210/Test mail/213Z210/		
2	SCADA	08:09:42.942	<135/105		
а П	SCADA	08:09:42.942	250 0K/13×/10×		
é '····	SCADA	08:09:42.958	QUIT<13><10>		
	SCADA	08:09:42.958	221 trosoft se Service Closing <13><10>		
-					
				_	_

I Debug-fönstret dyker något liknande ovanstående trafik upp. Nimbus kan inte tolka testmail som larm så testmailet visas inte i Nimbus Explorer som ett inkommande larm och syns enbart i debugger. Om det inte kommer in någon trafik så är det sannolikt problem med brandväggen eller att portnumret inte stämmer.

Skicka testlarm

Testa sedan att generera ett 'riktigt' larm, ex genom att ändra en larmgräns



Dubbelklicka på larmet för att presentera mer information. Det ska se ut ungefär som ovanstående. I exemplet ovan så skickades det också vidare till två larmmottagare.

Justera vilka texter som importeras från mailet

Man kan justera både vilka texter man vill ha från mailet till fälten *TO..T5* och även översätta larmprioriteter via filen *Import_Ultrabase.imp* som finns i ..*Project**Import*. Prefixet *Nimbus-UB:* i ämnesraden (subject) gör att Nimbus väljer *Import_Ultrabase.imp* istället för den tidigare *Import_IMSE.imp*.

Öppna filen med Notepad.

C:\ProgramData\TroSoft\Nimbus Alarm Server 3\Project\Import\Import_Ultrabase.imp - Notepad++ × <u>File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?</u> Х]。 🚽 🖶 🐚 🕞 🕼 🚔 | 🔏 噛 | 🕽 📿 | 曲 🍢 | 🤏 👒 | 🖫 🖼 💷 🧵 🗍 🎼 🐼 🔝 🖉 💌 🖉 💷 🖉 🔚 Import_Ultrabase.imp 🗵 ; Delimiter is the delimiter between the concatenated fields (defaults to space) 36 37 -> Sender address, ex '4 Jarpstigen10 ASAC224 10.4.10.104@telge.se' ; [Sender] ; [SenderWithoutDomain] -> Sender address without domain, ex ¹4_Jarpstigen10_ASAC224_10.4.10.104' 39 ; [Receiver] -> Receiver address, ex 'nimbus@telge.se' ; [ReceiverWithoutDomain] -> Receiver address without domain, ex 'nimbus' 40 41 42 43 T0=Full Name 44 T1=[Sender] 45 T2=Alarm_Prio 46 T3=Web Address 47 T4=Alarm_Msg 48 T5=Activity 49 50 Delimiter=" " 52 [Activity] 53 ; Define the 'Activity' texts that is parsed (the 'Activity:' body field). If more than one text is 54 55 ; be delimited by a hash sign '#'. 56 1 57 ; Ex 58 59 ; Active=Active#Aktiv 60 61 ; If * is used it will match all events not matched by any other EventSourceState (the * could be us 62 63 Active=* Inactive=Not active 64 65 Acked=Acknowledged 66 67 [CategoryTranslation] 68 69 ; Translations to text or number 70 ; A Alarm=A 72 ; B Alarm=B ; C Alarm=C 74 75 ; A Alarm=1 76 ; B Alarm=2 77 ; C Alarm=3 78 79 A Alarm=A 80 B Alarm=B C Alarm=C 81 82 A Larm=A 83 B Larm=B 84 C Larm=C < Normal text file length: 2013 lines: 86 Ln:62 Col:2 Sel:0|0 Windows (CR LF) UTF-8 INS

Här ser vi att via IMP-filen tilldelas fältet *TO (Tag)* innehållet i fältet *FULL_NAME*. Flera fält kan anges på *TO..T5*, de separeras i så fall med komma.

Det finns också några extra ersättningsfält som kan användas:

[Sender]	Avsändare, ex 4_Jarpstigen10_ASAC224_10.4.10.104@telge.se
[SenderWithoutDomain]	Avsändare utan domän, ex 4_Jarpstigen10_ASAC224_10.4.10.104
[Receiver]	Mottagare, ex nimbus@telge.se
[ReceiverWithoutDomain]	Mottagare utan domän, ex <i>nimbus</i>

Larmprioriteterna översätts i sektionen [CategoryTranslation]

Via debuggern kan mer exakt se vad som kommer in på varje fält.

ờ Ni	mbus - <mark>De</mark> bug		- 0	×
<u>A</u> rkiv	<u>F</u> ilter			
	Källa/Destination	Tid	Data	~
🗲 RX	SCADA	08:03:42.578	DATA<13><10>	
🔿 TX	SCADA	08:03:42.578	354 Start mail input; end with <crlf>.<crlf><13><10></crlf></crlf>	
🗲 RX	SCADA	08:03:42.590	Diate: Fri, 19 Mar 2021 09:57:51 +0100<13><10>	
🗲 RX	SCADA	08:03:42.601	Diate: Fri, 19 Mar 2021 09:57:51 +0100<13><10>	
🗲 BX	SCADA	08:03:42.613	From: 4_Jarpstigen10_ASAC224_10.4.10.104@telge.se<13><10>	
🗲 BX	SCADA	08:03:42.625	To: nimbus@telge.se<13><10>	
🗲 BX	SCADA	08:03:42.636	Subject: =?UTF-8?Q?Nimbus=2DUB=3A_Alarm=2C_L=C3=A5gt_tryck=2C_Active=2C_1=2C_?=<13><10>	
🗲 RX	SCADA	08:03:42.648	MIME-Version: 1.0<13><10>	
🗲 RX	SCADA	08:03:42.660	Content-Type: text/plain;<13><10>	
🗲 BX	SCADA	08:03:42.672	<9>charset="utf-8"<13><10>	
🗲 BX	SCADA	08:03:42.683	Content-Transfer-Encoding: quoted-printable<13><10>	
🗲 BX	SCADA	08:03:42.695	X-Mailer: Abelko WMUltra SMTP Mailer<13><10>	
🗲 RX	SCADA	08:03:42.710	<13><10>DATE:2021-03-19 09:57:50<13><10>	
🗲 RX	SCADA	08:03:42.718	TYPE:Alarm<13><10>	
🗲 RX	SCADA	08:03:42.731	INDEX:101<13><10>	
🗲 BX	SCADA	08:03:42.742	TYPE_NUMBEB:4<13><10>	
🗲 BX	SCADA	08:03:42.754	FULL_NAME:VP017VS017VS027VV01 + KV01 + KV01-GP61_LL + L=C3=A5gt tryck<13><10>	
🗲 BX	SCADA	08:03:42.766	FULL_APP_NAME:0P01705017050270001 - K001<13><10>	
🗲 BX	SCADA	08:03:42.778	APP_NAME:KV01<13><10>	
🗲 RX -	SCADA	08:03:42.787	CHANNEL_NAME:KV01-GP61_LL<13><10>	
🗲 BX	SCADA	08:03:42.798	ALARM_NAME:L=C3=A5gt tryck<13><10>	
🗲 BX	SCADA	08:03:42.810	ALABM_MSG:L=C3=A5gt truck Inkommande kallvatten<13><10>	
🗲 BX	SCADA	08:03:42.822	ALARM_PRI0:B Alarm<13><10>	
🗲 RX	SCADA	08:03:42.834	AUTIVITY:Active<13><10>	
🗲 RX -	SCADA	08:03:42.849	VALUE:1<13><10>	
🗲 RX	SCADA	08:03:42.865	ACK_SIGN:<13><10>	
🗲 BX	SCADA	08:03:42.876	MODULE_NAME:J=C3=A4rpstigen 10, B=C3=A5rstabergen<13><10>	
🗲 RX -	SCADA	08:03:42.888	MODULE_ADDRESS:ASAC224<13><10>	
🗲 RX	SCADA	08:03:42.900	MACADDRESS:00-30-5E-0D-06-C6<13><10>	
🗲 RX	SCADA	08:03:42.915	LOG_NAME:Event/Alarm log<13><10>	
🗲 RX	SCADA	08:03:42.927	WEB_ADDRESS:http://10.4.10.104/index.html<13><10>	
🗲 RX	SCADA	08:03:42.939	.<13><10>	
🔿 TX	SCADA	08:03:42.939	250 OK<13><10>	
🗲 RV	SCADA	08-03-42-962		×

Här i debuggern ser vi innehållet i fältet *FULL_NAME*. Det är kodat i *Quoted-printable* så t ex ÅÄÖ ser konstigt ut men Nimbus översätter det automatiskt så det blir rätt.

Vi ser också innehållet i ALARM_PRIO (B Alarm), som sedan via [CategoryTranslation] översätts till enbart B