Installationsguide



Nimbus Alarm Server för Fidelix



TroSoft AB Box 2055 144 02 RÖNNNINGE www.automatisera.nu



Fidelix Sverige AB Box 114 647 23 Mariefred www.fidelix.se

Om larmöverföring

Överföringen görs med e-post från en eller flera Fidelix DUCar.

Nimbus har en inbyggd mailserver (*SMTP - Simple Mail Transfer Protocol*) som lyssnar på port 25. Porten kan ändras vid behov.

Nimbus installeras på någon centralt placerad server eller arbetsstation. Larm kan enkelt vidarebefordras som ex *SMS*, *Fax*, *E-post*, *SOSAB*, *MiniCall* etc.

Det är också enkelt att styra om olika larm som ska till olika mottagare kvällstid och helger.

Konfigurering Fidelix DUCar

Serveregenskaper

Börja med att ställa in serveregenskaperna under Systeminställningar->E-mail

🖉 Fidelix Fx2025 - Win	ndows Internet Explorer			
🔆 🔆 🗸 🖉 http://19	2.168.123.227/Report?File=Fx2020.htm	n 💽 🐓 🗙 Google		P -
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew F <u>a</u> vorite	es <u>T</u> ools <u>H</u> elp			
🚖 🏟 🏠 🖷 🖄 🗠	🖶 🔹 📴 Page 🔹 🎯 Tools 👻 💽 🔹	4		
	Larm EMail instä	allningar		<
EMail	SMTP server : 1	Nimbus		
Lividii	SMTP server adress	192.168.123.80	Fx2020	≡
Spara	SMTP port	25		
	Avsändar EMail adress	as02@siljasymphony.nu		
	Avsändarnamn	as02		
	Meddelande ämne	Larm		
	□ Inloggning mot server			
	□ Övervakning			
	SMTP server : 2	Server 2		
	SMTP server adress		Fx2020	
	SMTP port	25		
	Avsändar EMail adress			
	Avsändarnamn			
	Meddelande ämne			~
		🗾 📑 🥥 Internet	(💐 100% 🔻 🔡

Servernamnet är godtyckligt, men Nimbus är ganska logiskt.

SMTP server adress är adressen till den dator som Nimbus installeras på. Det går att ange ett DNS namn förutsatt att DNS server är angiven i Fidelixen.

SMTP Port är default 25, men om DUCarna ligger i ett externt nät och kommunicerar in till Nimbus via en brandvägg är det olämpligt att använda port 25 eftersom den porten ofta är utsatt för attacker.

Avsändar e-mail adress. Denna används inte till något i Nimbus och kan sättas godtyckligt, den bör dock följa formen för en giltig adress.

Avsändarnamnet bearbetas i Nimbus och kan användas för att t ex filtrera ut larm från en särskild DUC, ex *AS0*2.

Meddelande ämne används inte heller till något särskilt i Nimbus, lämpligt är att ange Larm.

Nimbus har i dagsläget inte stöd för övervakning eller inloggning.

Larmenheter

Skapa en larmenhet av typen E-mail under *Programmering->Larmenheter*. Lämpligt namn är t ex *Nimbus*.

🖉 Fidelix Fx2025 - Wi	indows Internet Explorer 📃 🗖 🔀]
🔆 💽 🗸 🙋 http://1	92.168.123.227/Report?File=Fx2020.htm]
<u>File E</u> dit <u>V</u> iew F <u>a</u> vori	ites Iools Help	
🚖 🏟 🦓 • 🔊 -	🖶 🔹 📴 Page 👻 🎯 Tools 👻 🔞 🗸 🚳	
Larm Programmering Larmenheter Spara	Image: Page + Image	
Done		

E-mail adressen har ingen egentlig betydelse i sammanhanget eftersom Nimbus (som i detta fall är SMTP server) tolkar alla inkommande meddelanden som Fidelix larm.

Kryssa för de statusar som ska sändas vidare.

Larmgrupper

Gråmarkera under *Programmering->Larmgrupper* den larmenhet Nimbus du just skapat. Detta görs för varje larmgrupp som ska vidarebefordras till Nimbus.

🖉 Fidelix Fx2025 - Wi	indows Internet Explorer	
🕝 🕞 👻 🙋 http://1	192.168.123.227/Report?File=Fx2020.htm	P -
<u>File E</u> dit <u>V</u> iew F <u>a</u> vori	ites <u>I</u> ools <u>H</u> elp	
🚖 🏘 🦄 • 🖻 ·	′ 🖶 ▼ 📴 Page ▼ 🎯 Tools ▼ 🔞 ▼ 🔏	
Larm Programmering Larmgrupper	Ti 07.09.2010 10:53:10 Larm grupper Uppdatera A-LARM ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???	
Spara	??? ???	~
	Larmgruppens namn A-LARM Tidkanal	
	Status tidkanal 0 • 1 • 2 • 3 • 4 • Ti 07.09.2010 Larm Uppdatera NIMBUS EMail nimbus@larm.nu ?? EMail ?? EMail ?? EMail ?? EMail ?? EMail ?? EMail ?? EMail ?? EMail	
	EMail	~
Done	📷 😌 Internet 🔍	100% 🝷 🙀

Finns det inte några larmgrupper är det bara att lägga till en, ex A-LARM.

Larmer

I Programmering->Larmer anger du vilken larmgrupp larm tillhör.

🤗 Fidelix Fx2025 - Windows Internet Explorer				
🔆 🔆 🗸 🖉 🕞	192.168.123.227/Report?File=Fx2020.htm	P -		
<u>File E</u> dit <u>V</u> iew F <u>a</u> vori	ites <u>T</u> ools <u>H</u> elp			
🚖 🏟 🟠 • 🗟 •	🛛 🖶 🔻 📴 Page 👻 🎯 Tools 👻 🔞 🗸 🚳			
Larm	Ti 07.09.2010 11:06:27 Alla larmer Uppdatera			
	LB01-GT81_L Larmpunkt Prioritet:1 Frysskydd 0 Auto Kvitterat Grupp: A-LARM			
Filtrering 🗌	LB01-GX71_L Larmpunkt Prioritet:1 Rökdetektor 0 Auto Kvitterat Grupp: A-LARM			
Lägg till	LB01-HD71_L Larmpunkt Prioritet:2 Service rökdetektor 0 Auto Kvitterat Grupp: B-LARM			
	Antal punkter 3			
Spara	Punktbeteckning LB01-HD71_L Text Service rökdetektor	Nivå: V		
Radera	Modul 00.000 Punkt 0 v	Nivå: M		
		>		
	🗖 Global punkt	<u>^</u>		
	Säkerhetspunkt			
	Tillfördröjning (sek)	=		
	Frånfördröjning (sek) 0			
	Prioritet 2			
	Alerta larmnummer 1			
	Öppen kontakt			
	Larm grupp B-LARM			
Done	🖓 🖓 Internet 🔍 100)% • .;;		

Välj ex larmgrupp A-LARM.

Installation av Nimbus Alarm Server för Fidelix

Installera programmet på servern. *Nimbus Alarm Server* kan också installeras på t ex en central PanelPC (ej *Windows CE*).

Installation av hårdvara

Eventuellt behövs extra hårdvara t ex GSM modem med abonnemang.

Används GSM modem rekommenderas modem med vanlig seriell anslutning (eller USBserieomvandlare ex *Dustin 5010545957*) eftersom USB modem har en tendens till att inte hantera virtuella COM-portar särskilt bra.

Ex på enkelt GSM-modem är *Cinterion BGS2T* som TroSoft. Det finns också montageclips för DIN-skena som extra tillbehör, i så fall är extern antenn med kabel att föredra. Modemet

leveraras från TroSoft med en USB-serieomvandlare och monterat och testat kontant-SIM för att man snabbt ska komma igång.

När det gäller GSM-modem ska PIN-koden alltid tas bort från SIM-kortet. Montera kortet i en vanlig mobil, ta bort PIN-koden via säkerhetsinställningarna och testa skicka ett SMS.

När det gäller problem med GSM-modem är det nästan uteslutande något problem med SIMkortet, ex att det inte stödjer 2G.

Brandvägg i servern

Stäng av den del av brandväggen i PC som hanterar e-post (även Antivirus programmets brandvägg).

Använder man yttre DUCar via brandvägg är det lämpligt använda annat portnummer än 25, det kan bytas i *Nimbus_Server.ini* och i Fidelix

SCADA Import

Starta Nimbus Explorer, välj språk.

Gå in på Inställningar->SCADA Import

🖳 Nimbus - SCADA import	Diana Control Diana
SCADA System	Energo WebSystem SMTP (Niagara)
Lägg till SCADA import	Fidelix FX-2025
Eugg in berterrinport	Generic File
Ta bort markerad SCADA import	Generic Mail
	Generic RS-232
	Generic TCP (Client)
	Generic TCP (Server)
	Googol T1/RBM-600
	Honeywell Excel
	IMSE WebMaster
	INU I30

Välj SCADA System -> Lägg till SCADA System Fidelix FX-2025, klicka Ok. Detta är allt som behöver göras för att Nimbus Alarm Server ska agera SMTP server.

Starta Nimbus Alarm Server via Arkiv->Starta Nimbus Larm Server.

Servern går utan licens i demoläge med full funktionalitet i 30 minuter, sedan behöver programmet startas om.

Inställning av COM-portar etc

Har du ex ett Cinterion BGS2T modem går du in på *Inställningar->Mottagartyper->SMS->GSM-modem->Cinterion->Cinterion BGS2T* och ställer in COM-port

ottagartyper		_Inställningar	
⊕ Pager	*	Communication basics	
⊡ SMS		Comm Method	Serial (RS-232)
- GSM Modem		Serial	CONT
- Cinterion		Baudrate	9600
L Cinterion BGS2T		Parity	None
		Databits	8
- Ealcom		Stopbits	1
E Fargo		Flowcontrol	Hardware
		Betries	Π
Huawei	=	Delay (seconds)	5
- Nokia		Conf.timeout (sec)	20
- Siemens		SMSCNumber	
- Telia		PIN	
- WaveCom		Initstring	ATZ^M~~AT&D0
		Alarmformat	
- Modem (PSTN/analog)		Alarmformat	[alarmdate] [alarmtime][13][10][stat
+ NetComm			

Skapa en mottagare

Gå sedan in på Inställningar->Mottagare->Lägg till

•	🖑 Lägg till Mottagare			X
	Mottagar Namn	Tomas SMS via GSM-modem		
		SMS\GSM Modem\Cinterion\Cinterion	BGS2T	•
	Number:	0709421013		
		AV	oryt Ok	

Ange namn och mobilnummer, välj den mottagartyp det ska vara, i exemplet SMS\GSM Modem\Cinterion\Cinterion BGS2T

Prova mottagaren

Nu är det dags att prova mottagaren. Gå in på Arkiv->Textmeddelande

Nimbus - Sänd textmeddelande	
Skicka	
Mottagare	
Tomas SMS via GSM-modem	
Fidelixi teesti-larmi från Nimbus	
	INS NUM CAPS

Markera den mottagare som ska ha meddelandet (i detta fall finns det bara en), skriv ett meddelande och klicka på *Skicka*. Fungerar allt som det ska kommer meddelandet inom några sekunder fram.

Nu är mottagaren skapad och testad och importen från Fidelix är igång. För att få inkommande larm vidare till mottagare skapar man en profil som gör detta.

Skapa en profil för larm

Gå in på Inställningar->Larmruttprofiler

Nimbus - Larmruttprofiler		
Larmruttprofiler	- Mottagare när denna profil stämmer Parallella mottagare: @ Tomas SMS via GSM-modem	Inkludera Larmtillstånd
	Sekvensiella mottagare:	Använd tidsschema.
Lägg till Kopiera Ta bort Byt namn	Generella inkludera/exkludera villkor Tag [t0]: * Area [t1]: * Kategori [t2]: * Namn [t3]: * Beskrivning [t3]: *	
Avbryt Verkställ Ok	Allmänt Avancerat	

Skapa en ny profil, ex '*Jour*'. Lägg till mottagare i '*Parallella mottagare*' genom att högerklicka i rutan. Inkludera de larmtillstånd som är intressanta, oftast bara '*Aktivt*'.

Vill man använda tidsschema för när denna profil ska vara aktiv kryssar man i 'Använd tidsschema'.

Man kan filtrera larm till olika mottagare på olika sätt, ex beroende på tid och dag, tagnamn och prioritet. Man kan skapa flera profiler för samma mottagare och lägga flera mottagare på samma profil. Se vidare i Nimbusmanualen.

Den information som kommer från Fidelix skickas vidare till mottagaren. Exakt vilken information och hur det ska se ut (*AlarmFormat*) ställer man in under *Inställningar-*>*Mottagartyper-*>*SMS-*>*GSM-modem-*>*Cinterion-*>*Cinterion BGS2T*. Samma information kan också användas för filtrering, ex motsvarar följande fält i Nimbus informationen från Fidelix:

Nimbus beteckning	Fidelix beteckning	Exempel
Tag Area Kategori	Tag Larmgrupp Prioritet	LB01-GT81_L A-LARM 1
Namn	Avsändarnamn	as02
Beskrivning	Text	Frysskydd

Vill man således bara att profilen ska gälla *Fidelix Prioritet 1* och 2 larm för *AS02* kan man alltså i *Kategori* fältet ange *1,2* och i *Namn* fältet ange *as02* (stora/små bokstäver har ingen betydelse).

Prova larm

Nu är det dags prova ett larm från Fidelix, gå in i *Driftläge->Larm->Alla larm* och testa ett larm.

I Nimbus Explorer visas inkomna händelser

😡 Nimbus Explorer 3.00.01 - Fidelix / [inga användare]	_ D X
<u>Arkiv</u> Inställningar Logg	
in the second	
🞑 0092 2015-10-21 17:22:30 LB01-GT81L - Frysskydd	
🖳 🥹 Tomas SMS via GSM-modem	
0093 2015-10-21 17:25:45 LB01-GT81L - Frysskydd	
C:\ProgramData\TroSoft\Nimbus Alarm Server 3\Project RUN (de	emo mode) 015-1 🍃

I exemplet ovan har *LB01-GT81_L* uppstått och skickats till *Tomas*. Det har därefter kvitterats (utan att skickas vidare).