## Larm från WebPort till Nimbus

# **Om larmöverföring**

Överföringen görs med e-post från en eller flera WebPortar.

Nimbus har en inbyggd mailserver (*SMTP - Simple Mail Transfer Protocol*) som lyssnar på port 25. Porten kan ändras vid behov.

Nimbus installeras på någon centralt placerad server eller arbetsstation. Larm kan enkelt vidarebefordras som ex SMS, *E-post, SOSAB, MiniCall* etc.

Det är också enkelt att styra om olika larm som ska till olika mottagare kvällstid och helger.

# **Konfigurering WebPort**

#### Systeminställningar - Server

Börja med att ställa in E-post under Systeminställningar->Server->E-post-inställningar.



Ange Nimbus-serverns IP som SMTP-server. SMTP port är default 25. Den kan ändras om man inte vill exponera 25. I Nimbus så ändras den i *Nimbus\_Server.ini* som ligger i Nimbus

projektmapp (sökvägen står längst ner till höger i Nimbus Explorer, högerklicka på den så kan man komma dit direkt). Porten finns i *[TCP]*-sektionen i *Nimbus\_Server.ini*.

Eventuella brandväggar behöver också konfigureras för att släppa igenom trafiken.

#### Systeminställningar - Alarm

Ställ in vilka larm som ska skickas vidare under Systeminställningar->Alarm->E-post-larm (Aktivt / Inaktivt)

Web Port Server ×		A = 0 X
← → C 🗅 192.168.5.11:8090/alarm/setu	p	☆ =
III Appar Placera bokmarkena har i bokmarkesf	altet så att de blir lättillgangliga. Importera bokmarken nu	
( Web Port Env & O		
	Cenerella larminstallningar Epost-watchdog Epost-larm inaktivt Epost-larm Aktivt Aktivera larm Akti	
- LOODAUT	Epost-larm Kvitterat	
	SMS-larm Inaktivt	
	SMS-larm Aktivt	
	+ SMS larm Kvitterat	
	Tag larm Inaktivt	
	+ Tag larm Aktivt	
	Tao Jarm Kvitterat	
	📢 LARMINSTÄLLNINGAR	

Rubrik ska vara LARM.

Meddelande ska ha följande format för fliken Aktivt.

#### TAG:[TAG][R]AREA:AS02[R]CATEGORY:[PRIORITY][R]DESC:[DESC][R]STATUS:ACTIVE[R]

Meddelande ska ha följande format för fliken Inaktivt.

#### TAG:[TAG][R]AREA:AS02[R]CATEGORY:[PRIORITY][R]DESC:[DESC][R]STATUS:INACTIVE[R]

AREA kan anges till egentligen vad som helst, det kan man använda som filterkriteria i Nimbus. Har man inte behov av att skilja olika WebPort åt så kan det lämnas tomt.

CATEGORY tolkar Nimbus rätt om det är siffror. Används bokstäver (ex A, B, C) så ska man ange CATEGORY\$ så kommer Nimbus tolka det alfanumeriskt istället.

Mottagare bryr sig Nimbus inte om men ska ändå anges.

# Konfigurering av Nimbus

## Installation av hårdvara

Eventuellt behövs extra hårdvara t ex GSM modem med abonnemang.

Används GSM modem rekommenderas modem med vanlig seriell anslutning (eller USBserieomvandlare ex *Dustin 5010545957*) eftersom USB modem har en tendens till att inte hantera virtuella COM-portar särskilt bra.

Exempel på enkelt GSM-modem är *Cinterion BGS2T* som TroSoft saluför. Det finns också montageclips för DIN-skena som extra tillbehör för skåpmontage, i så fall är extern antenn med kabel att föredra. Modemet leveraras från TroSoft med en USB-serieomvandlare och monterat och testat kontant-SIM för att man snabbt ska komma igång.

När det gäller GSM-modem ska PIN-koden alltid tas bort från nya SIM-kortet. Montera kortet i en vanlig mobil, ta bort PIN-koden via säkerhetsinställningarna och testa skicka ett SMS alternativt kan det göras med Nimbus Explorer 3 via den inbyggda terminalen (se bif dokumentation till BGS2T)

När det gäller problem med GSM-modem är det nästan uteslutande något problem med SIMkortet, exempelvis att det inte stödjer 2G.

#### Brandvägg i servern

Stäng av den del av brandväggen i servern som hanterar e-post (även Antivirus programmets brandvägg).

Använder man yttre DUCar via brandvägg är det lämpligt använda annat portnummer än 25, det kan bytas i *Nimbus\_Server.ini* och i WebPort

## **SCADA Import**

Gå in på Inställningar->SCADA Import

🖳 Nimbus - SCADA import	Cerberus CSDL Collectric Collibri
SCADA System	Diana Control Diana
Lägg till SCADA import	Energo WebSystem SMTP (Niagara)
Ta bort markerad SCADA import	Fidelix FX-2025
	Generic File
	Generic Mail
	Generic RS-232
	Generic TCP (Client)
	Generic TCP (Server)
	Googol T1/RBM-600
	Honeywell Excel
	IMCE WohMostor

Välj SCADA System -> Lägg till SCADA System Generic Mail, klicka Ok. Detta är allt som behöver göras för att Nimbus Alarm Server ska agera SMTP server.

Starta Nimbus Alarm Server via Arkiv->Starta Nimbus Larm Server.

Servern går utan licens i demoläge med full funktionalitet i 30 minuter, sedan behöver programmet startas om.

## Inställning av COM-portar etc

Har du ex ett Cinterion BGS2T modem går du in på *Inställningar->Mottagartyper->SMS->GSM-modem->Cinterion BGS2T* och ställer in COM-port

ottagartyper		_ <u>Inställningar</u>	
± Pager		Communication basics	
		Comm Method	Serial (RS-232)
- GSM Modem		E Serial	COMI
- Cinterion		Baudrate	9600
Cinterion BGS2T		Parity	None
- Datecs		Databits	8
- Falcom		Stopbits	1 Hardwara
- Fargo			naruware
- Huawei		Retries	0
- Nokia	=	Delay (seconds)	5
		Conf.timeout (sec)	20
		SMSC Number	
WayeCom		Initstring	ATZ^M~~AT&D0
Wastermo		Alarmformat	
Modem (DSTN/analog)		Alarmformat	[alarmdate] [alarmtime][13][10][stat
miniodem (PSTN/analog)			

Sätt upp *Retries* från 0 till ex 2 när allt fungerar som det ska.

#### Skapa en mottagare

Gå sedan in på Inställningar->Mottagare->Lägg till

ſ	Lägg till Mottagare	
	Mottagar Namn Tomas SMS via GSM-modem	
	SMS\GSM Modem\Cinterion\Cinterion BGS2T	
	Number: 0709421013	
	Avbryt Ok	

Ange namn och mobilnummer, välj den mottagartyp det ska vara, i exemplet SMS\GSM Modem\Cinterion\Cinterion BGS2T

#### Prova mottagaren

Nu är det dags att prova mottagaren. Gå in på Arkiv->Textmeddelande

Nimbus - Sänd textmeddelande				
Skicka				
Mottagare				
Tomas SMS via GSM-modem				
Fidelixi teesti-larmi från Nimbus				

Markera den mottagare som ska ha meddelandet (i detta fall finns det bara en), skriv ett meddelande och klicka på *Skicka*. Fungerar allt som det ska kommer meddelandet inom några sekunder fram.

Nu är mottagaren skapad och testad och importen från WebPort är igång. För att få inkommande larm vidare till mottagare skapar man en profil som gör detta.

#### Skapa en profil för larm

Gå in på Inställningar->Larmruttprofiler

🚼 Nimbus - Larmruttprofiler	
Larmruttprofiler	Mottagare när denna profil stämmer Parallella mottagare: Tomas SMS via GSM-modem
	Sekvensiella mottagare:
Lägg till Kopiera Ta bort Byt namn	Generella inkludera/exkludera villkor Tag [t0]: * Area [t1]: * Kategori [t2]: * Namn [t3]: * Beskrivning [t4]: *
Avbryt Verkställ Ok	Allmänt Avancerat

Skapa en ny profil, ex '*Jour*'. Lägg till mottagare i '*Parallella mottagare*' genom att högerklicka i rutan. Inkludera de larmtillstånd som är intressanta, oftast bara '*Aktivt*'.

Vill man använda tidsschema för när denna profil ska vara aktiv kryssar man i 'Använd tidsschema'.

Man kan filtrera larm till olika mottagare på olika sätt, ex beroende på tid och dag, tagnamn och prioritet. Man kan skapa flera profiler för samma mottagare och lägga flera mottagare på samma profil. Se vidare i Nimbusmanualen.

Den information som kommer från WebPort skickas vidare till mottagaren. Exakt vilken information och hur det ska se ut (*AlarmFormat*) ställer man in under *Inställningar-*>*Mottagartyper-*>*SMS-*>*GSM-modem-*>*Cinterion-*>*Cinterion BGS2T*.

#### Prova larm

Prova ett larm i WebPort och se att det kommer in till Nimbus.

🤣 Nin	nbus - Debug		
<u>A</u> rkiv	<u>F</u> ilter		
	Källa/Destin	Tid	Data
🔿 TX	SCADA	14:49:13.554	220 trosoft.se Nimbus Mail server ready (your IP is 192
🗲 RX	SCADA	14:49:13.588	EHLO Webport-Dator<13><10>
🔿 TX	SCADA	14:49:13.603	500 syntax error<13><10>
🗲 RX	SCADA	14:49:13.638	HELO Webport-Dator<13><10>
🔿 TX	SCADA	14:49:13.639	250 trosoft.se<13><10>
🗲 RX	SCADA	14:49:13.689	MAIL FROM: <info@kaio.se>&lt;13&gt;&lt;10&gt;</info@kaio.se>
🔿 TX	SCADA	14:49:13.690	250 OK<13><10>
🗲 RX	SCADA	14:49:13.740	RCPT TO: <nimbus@larmserver.se>&lt;13&gt;&lt;10&gt;</nimbus@larmserver.se>
🔿 TX	SCADA	14:49:13.741	250 OK<13><10>
🗲 RX	SCADA	14:49:13.944	RSET<13><10>
🔿 TX	SCADA	14:49:13.945	250 trosoft.se<13><10>
🗲 RX	SCADA	14:49:14.193	RSET<13><10>
🔿 TX	SCADA	14:49:14.193	250 trosoft.se<13><10>
🗲 RX	SCADA	14:49:14.195	MAIL FROM: <info@kaio.se>&lt;13&gt;&lt;10&gt;</info@kaio.se>
🔿 TX	SCADA	14:49:14.196	250 OK<13><10>
🗲 RX	SCADA	14:49:14.196	RCPT TO: <nimbus@larmserver.se>&lt;13&gt;&lt;10&gt;</nimbus@larmserver.se>
🔿 TX	SCADA	14:49:14.197	250 OK<13><10>
🗲 RX	SCADA	14:49:14.197	DATA<13><10>
🔿 TX	SCADA	14:49:14.198	354 Start mail input; end with <crlf>.<crlf>&lt;13&gt;&lt;10&gt;</crlf></crlf>
← RX	SCADA	14:49:14.198	MIME-Version: 1.0<13><10>
← RX	SCADA	14:49:14.198	From: info@kaio.se<13><10>
← RX	SCADA	14:49:14.198	To:nimbus@larmserver.se<13><10>
← RX	SCADA	14:49:14.198	Date: 21 Mar 2014 14:02:45 +0100<13><10>
← RX	SCADA	14:49:14.198	Subject: =?iso-8859-1?Q?LARM?=<13><10>
← RX	SCADA	14:49:14.198	Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1<13><10>
← RX	SCADA	14:49:14.198	Content-Transfer-Encoding: quoted-printable<13><10>
← RX	SCADA	14:49:14.198	<13><10>TAG:A0133023_KB103_D114GT401_HAL=
← RX	SCADA	14:49:14.199	=0D=0ADESCRIPTION:Larm h=F6g temp KB103-GT40
E RX	SCADA	14:49:14.199	<13><10>
← RX	SCADA	14:49:14.201	<13><10><13><10>
TX 🗧	SCADA	14:49:14.202	250 OK<13><10>
← RX	SCADA	14:49:14.205	QUIT<13><10>
	SCADA	14:49:14.206	221 trosoft.se Service Closing<13><10>

Välj Log -> Visa debugfönstret så ser man trafiken.

I Nimbus Explorer visas inkomna händelser



I exemplet ovan har ett larm kommit in från WebPort och skickats vidare till en mottagare.